

Quick start


Mise en service rapide


Inicio rápido



Thanks for buying **Philips AJ3125 CD clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set. Please read our instruction booklet to really rise & shine!





ENGLISH

Quick start as easy as ABC!

Step A

- Plug to the wall socket.

Step B

Setting the Clock & Alarm times

1. Turn the **clock control** to **SET TIME** or **SET ALARM** and press **HR** or **MIN** to stop the display flashing.
2. Press **HR** or **MIN** to adjust both the hours and minutes.
3. After you have set both the hour and minutes, turn the **clock control** to **CLOCK** to run on clock time.
4. Repeat steps 2 - 3 for each of the clock or alarm settings.

Step C Setting the Alarm mode

- Select your choice of alarm mode by adjusting **ALARM** to **RAD** or **BUZ**.

3 ways to switch off the alarm

Either press:

- **SLEEP OFF/REPEAT ALARM.**
- **ALARM RESET.**
- * Adjust **ALARM** to **OFF** position.

Special feature: SLEEP

1. Check that the **clock control** is in **CLOCK** position.
2. Set **RADIO** to **OFF** position.
3. Press **SLEEP** to activate the sleep function.
→ To cancel sleep, press **SLEEP OFF/REPEAT ALARM**.

FRANÇAIS

Mise en Service Rapide c'est simple comme bonjour!

Étape A

- Branchez sur le secteur:

Étape B

Réglage de l'horloge et de l'alarme

1. Tournez le bouton du **contrôle de l'horloge** à **SET TIME** ou bien **SET ALARM**, et appuyez sur **HR** ou **MIN** pour arrêter le clignotement à l'écran d'affichage.
2. Appuyez les touches **HR** ou **MIN** pour régler les heures et les minutes.
3. Lorsque vous aurez réglé les heures et les minutes, tournez le bouton du **contrôle de l'horloge** à **CLOCK** pour retourner à l'heure de l'horloge.
4. Répétez les instructions 2 - 3 pour chaque réglage de l'horloge ou de l'alarme.

Étape C

Pour sélectionner le mode de l'alarme

- Sélectionnez le mode d'alarme souhaité en mettant **ALARM** sur **RAD** ou **BUZ**.

3 façons d'éteindre

Appuyez rapidement sur l'une des touches mentionnées ci-dessous:

- **SLEEP OFF/REPEAT ALARM.**
- **ALARM RESET.**
- * Mettez **ALARM** en position **OFF**.

Caractéristique Spécial: mise en veille (SLEEP)

1. Assurez-vous que le **contrôle de l'horloge** est en position **CLOCK**.
2. Réglez le **RADIO** à la position **OFF**.
3. Appuyez **SLEEP** pour activer la fonction sommeil.
→ Pour annuler le sommeil, ou pour fermer les bouts de la période de sommeil, appuyez **SLEEP OFF/REPEAT ALARM**.

ESPAÑOL

Comienzo rápido tan fácil como el ABC

Camina A

- Enchufe el cable eléctrico a la toma de pared.

Camina B

Programando la hora de su reloj y alarma

1. Para programar su reloj y alarma respectivamente cambie de **control del reloj** a **SET TIME** o **SET ALARM**, y pulse **HR** o **MIN** para detener los destellos de la pantalla.
2. Oprima repetidamente **HR** o **MIN** para ajustar las horas y los minutos.
3. Despues de ajustar ambos la hora y minutos, cambie de **control del reloj** a **CLOCK** para activar la hora del reloj.
4. Repita cada uno de los pasos 2 - 3 para ajustar hora o alarma.

Camina C

Para seleccionar entre las funciones de alarma

- Seleccionne el modo de alarma ajustando **ALARM** a **RAD** o **BUZ**.

3 modo para apagar la alarma

Pulse breve cusalemquieras de las siguientes opciones:

- **SLEEP OFF/REPEAT ALARM.**
 - **ALARM RESET.**
 - * Ajuste **ALARM** a la posición de apagado **OFF**.
- Característica especial: DESCÓNEXIÓN AUTOMÁTICA (SLEEP)**
1. Revise que **control del reloj** esta en la posición de **CLOCK**.
 2. Ajuste **RADIO** a la posición **OFF**.
 3. Oprima **SLEEP** para activar la función de sueño.
→ Para cancelar la función de sueño, o para apagar los períodos de sueño oprima **SLEEP OFF/REPEAT ALARM**.